



Vollautomatischer Heizkörperentlüfter

D Bedienungsanleitung

Die Montage ist ganz einfach und ohne großen technischen Aufwand durchführbar. Heizkörper abkühlen lassen (Verbrennungsgefahr). Bitte prüfen Sie, ob Ihre Heizkörper ein Abstellventil im Rücklauf (unteres Rohr am Heizkörper) besitzen. Die Heizkörperventile sind zu schließen (Vor- und Rücklauf)! Falls vorhanden, am Rücklauf mit Schraubenschlüssel oder per Hand die Abdeckkappe des Ventils abschrauben und mit einem Inbusschlüssel das innen liegende Ventil zudrehen. Nun das vorherige Entlüftungsventil langsam öffnen und das austretende Wasser mit einem Behältnis auffangen bis kein Wasser mehr aus der Öffnung austritt. (Heizkörper muss drucklos sein) Jetzt den mechanischen Entlüfter herausdrehen und den vollautomatischen Heizkörperentlüfter mit einer Rohrzange anziehen. Achtung – nicht überdrehen! Es ist kein Eindichten mittels Hanf oder Teflon erforderlich, denn das ½ Zoll Ventil ist selbstdichtend. Nach erfolgter Montage des Entlüfters Vor- und Rücklauf öffnen. Der Heizkörperentlüfter kann mittels Herausdrehen der Rändelschraube um 1–2 Umdrehungen auch „schnell“ (z.B. nach Erstinbetriebnahme) entlüftet werden. Beim ersten Austritt des Wassers die Rändelschraube wieder fest zudrehen. Nun entlüftet der Heizkörperentlüfter wieder vollauto-

matisch. Bitte denken Sie daran, dass beim Entlüften Wasser austreten kann. Stellen Sie zum manuellen Entlüften einen geeigneten Behälter unter den Heizkörper und drehen den weißen Stelling am Entlüfter mit der Auslauföffnung in Richtung des Behälters. Beim Austausch der Rändelschraube kann es zu einem kurzzeitigen Wasseraustritt kommen. Bitte vorher Heizkörperventile schließen (drucklos machen). Betriebstemperatur max. 100°C (Verbrennungsgefahr), Betriebsdruck am Heizkörper min. 0,1 bar, Betriebsdruck am Heizkörper max. 8,5 bar. Betriebsmedium: Wasser ohne chemische Zusätze. Für nicht ordnungsgemäß eingebaute Entlüftungsventile, sowie für das Betreiben des Ventils ohne den Rändelschraubeneinsatz wird keine Haftung übernommen. Bitte niemals ohne Entlüftungseinsatz betreiben. Beim Wechseln des Einsatzes den Heizkörperzulauf schließen (drucklos machen).

Bitte den Heizkörperentlüfter nur mit Hilfe einer Rohrzange anziehen.

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.

