

SPARmatic Zero

- Le SPARmatic Zero permet d'économiser jusqu'à 30 % des coûts de chauffage
- Régulateur d'économie d'énergie extrêmement compact
- Pas plus encombrant que les têtes thermostatiques en vente dans le commerce
- Durée des piles jusqu'à 5 ans*
- Fonctionnement très silencieux
- Utilisation simple grâce à une molette
- Fonction antigel
- Détection «fenêtre ouverte»
- Possibilité de programmer 8 points de commutation par jour (4 périodes de chauffage/4 périodes de ralenti)
- Possibilité de programmation confortable grâce à la clé USB de programmation PROGmatic
- 3 ans de garantie
- S'adapte à un grand nombre de soupapes courantes (p.ex. Heimeier, Danfoss, Honeywell Braukmann, Honeywell MNG, Oventrop à partir d'env. 1996 etc.)

* (selon le profil du chauffage, ainsi que des conditions climatiques comme p.ex. la température extérieure pendant la période de chauffage et la durée de la période de chauffage ainsi que la soupape utilisée)




made in Germany

La nouvelle génération des régulateurs de température

Très silencieux, une durée nettement plus longue des piles et le très faible encombrement, ce sont les caractéristiques du SPARmatic Zero. Il n'est pas plus encombrant qu'une tête thermostatique en vente dans le commerce. Grâce à son menu optimisé, l'utilisation du SPARmatic Zero est intuitive et il se monte encore plus rapidement et plus facilement grâce à sa fermeture à déclic nouvellement développée.

Utilisez la clé PROGmatic pour paramétrer sur le SPARmatic Zero votre programme de chauffage individuel rapidement et confortablement. Branchez la clé PROGmatic à la prise USB de votre PC. Le logiciel mémorisé sur la clé vous permettra de fixer les périodes de chauffage et de ralenti. Branchez ensuite la clé PROGmatic au régulateur d'économie d'énergie et transférez le profil individuel.